



Wi-Fi Calling activation

Étape 1: Conditions requises pour Wi-Fi Calling

1	<p>Système d'exploitation compatible avec Wi-Fi Calling (logiciel)</p> <p>Apple: Au moins iOS 10.3</p> <p>Android: Au moins version 7.0 Android</p>
2	Smartphone compatible avec Wi-Fi Calling (matériel). Voir le tableau ci-dessous
3	Connexion WLAN avec une bonne connexion Internet
4	La fonctionnalité Wi-Fi Calling doit être activée sur votre smartphone

Étape 2: Appareils compatibles avec Wi-Fi Calling et processus d'activation

Marque	Appareil	Activation
Apple	<p>iPhone 5s</p> <p>iPhone 5c</p> <p>iPhone 6</p> <p>iPhone 6s</p> <p>iPhone 6 Plus</p> <p>iPhone 6s Plus</p> <p>iPhone 7</p> <p>iPhone 7 Plus</p> <p>iPhone SE</p> <p>iPhone 8</p> <p>iPhone 8 plus</p> <p>iPhone X</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dans vos réglages, sélectionnez "Téléphone" - et activez ensuite "Appels Wi-Fi". <p>Vous trouverez un mode d'emploi détaillé ici.</p>

**Étape 2: Appareils compatibles avec Wi-Fi Calling et processus d'activation (suite)**

Marque	Appareil	Activation
Samsung	Galaxy S6 Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Edge	<ul style="list-style-type: none">- Choisissez "Téléphone",- après "PLUS",- puis "Paramètres"- et activez "Appels Wi-Fi".
	Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Galaxy Note 8 Galaxy A3 2017 (A320)	<ul style="list-style-type: none">- "Paramètres"- "Connexions"- "Plus de paramètres de connexion" -- "Wi-Fi Calling" - "WI-FI CALLING SETTINGS" –- "Wi-Fi Preferred".
Sony	Sony Xperia XZ Sony Xperia X compact	<ul style="list-style-type: none">- Dans les paramètres, choisissez «Appels»- et activez «Appels Wi-Fi».
Huawei	Huawei P10	<ul style="list-style-type: none">- Allez à l'écran principal et choisissez Paramètres.- Sélectionnez Plus.- Choisissez Appel via Wi-Fi.- Activez Appel via Wi-Fi.- Choisissez ACTIVER. <p>Facultatif : sous Mode, choisissez une option. Appels Wi-Fi activé.</p>