






DÉCODEUR NUMÉRIQUE HD

n7700

Guide des fonctions principales



Fonctions des touches

-  Créer (activer/désactiver) la liste des chaînes favorites.
-  Rechercher un film dans le catalogue VOD.
-  Start-over (recommencer l'émission depuis son début).
-  Accéder à l'univers de la chaîne : Replay TV, programmes de la semaine, etc.
-  Mettre sur pause l'émission et redémarrer.
- REC** Enregistrer l'émission en cours (voir ci-dessous pour la programmation).

Comment programmer un enregistrement ?

1. Touche **GUIDE**.
2. Naviguez dans la grille des programmes avec les flèches ◀▶▲▼ pour sélectionner votre émission. Les touches retour ◀◀ et avance ▶▶ rapides vous permettent de vous déplacer plus facilement de jour en jour.
3. Cliquez sur la touche **REC** pour programmer votre enregistrement.
4. Votre émission programmée s'affiche en bleu dans le guide des programmes.

Pour déprogrammer un enregistrement, sélectionnez à nouveau l'émission concernée et cliquez sur la touche **REC**.

Comment visionner mes enregistrements ?

1. Touche **MENU**.
2. Flèche de droite ▶ jusqu'à Enregistrements puis **OK**.
3. Utilisez les fonctions disponibles, indiquées au fond de votre écran.

Comment archiver un enregistrement ?

Avec le pack BLI BLA BLO «A la folie» vous pouvez archiver 10h d'enregistrements afin que ceux-ci soient conservés plus de 4 mois.

1. Accédez au menu Enregistrements.
2. Sélectionnez avec ◀▶ l'émission à archiver.
3. Cliquez sur **REC**.

Pour consulter vos archives, accédez à vos enregistrements, puis avec le menu vertical ▲▼, allez sur Mes archives.

Comment remonter le temps avec le Replay TV ?

Le Replay TV vous permet de revoir les émissions jusqu'à 7 jours après leur diffusion sur de nombreuses chaînes.

1. Touche **GUIDE**.
2. Les chaînes munies d'un point jaune ● bénéficient du Replay TV.
3. Naviguez dans la grille des programmes avec les flèches ◀▶ et ▲▼ pour remonter dans le temps. Utilisez les flèches ◀◀ et ▶▶ pour naviguer de jour en jour.
4. Choisissez votre émission et appuyez sur ▶|| pour la regarder.

Vous avez la possibilité d'enregistrer une émission diffusée dans les 7 derniers jours, grâce à la touche **REC**.

Astuce

Lancez le Replay TV ou programmez un enregistrement rapidement :
Accédez au bandeau des chaînes verticales en appuyant sur ▲▼, avancez ou reculez dans le temps avec les touches ◀▶ et appuyez sur **OK** pour visionner une émission passée ou sur **REC** pour programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

Autres services disponibles dans le menu

- VOD** : Accédez au catalogue de films à la demande.
Naviguez dans les catégories avec ▲▼ depuis le menu : Avant premières, À voir et à revoir, Illimité jeunesse et Illimité cinéma (en option).
- YouTube** : Profitez du site de partage de vidéos sur internet.
- Catchup TV** : Visionnez les émissions phares diffusées de la RTS (19:30, A bon entendeur, TTC, etc.), de Canal 9 et de La Télé.
- Radio** : Écoutez vos radios préférées en qualité numérique.
- Media Center** : Diffusez vos photos, vidéos, musiques grâce à la prise USB ou depuis votre ordinateur en réseau.
- Météo** : Consultez les prévisions météo directement au travers de l'application de votre box.
- Dailymotion** : Profitez du site de partage de vidéos sur internet.
- VOD Adulte** : Accédez au catalogue de films à la demande pour adultes.
- Réglages** : Configurez votre box.

Le guide utilisateur détaillé est disponible sur www.netplus.ch/guide-box