

GUIDE D'INSTALLATION

Matériel fourni et aperçu de l'installation



net+ FR

INTERNET - TÉLÉPHONIE - TV - MOBILE

Le multimédia **nettement + FR**ibourgeois



Bienvenue chez **net+ FR!**

Voici le matériel que vous avez reçu
et dont vous aurez besoin pour l'activation
de votre abonnement :



Box TV



Télécommande
pour Box TV



Câble d'alimentation
pour Box TV



Câble Ethernet RJ45



Câble HDMI



Modem



Câble d'alimentation
pour modem




Câble RJ11



Adaptateur TT83/RJ45


ACTIVATION DE VOTRE CONNEXION INTERNET



ÉTAPE 1

Prise murale

Branchez l'adaptateur fourni (si nécessaire) sur la prise murale, puis branchez le modem au moyen du câble RJ11.




ÉTAPE 2

Alimentation électrique

Branchez le modem à une prise 230V au moyen de son câble d'alimentation.

Patientez environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les voyants lumineux cessent de clignoter.




ÉTAPE 3


Ordinateur

Branchez votre ordinateur au modem au moyen d'un câble Ethernet (RJ45).

Pour vous connecter via wifi, référez-vous à la dernière page du guide.




BOX TV ET TÉLÉPHONE FIXE



ÉTAPE 4

Box et modem


Raccordez la Box et le modem au moyen du câble Ethernet (RJ45).



ÉTAPE 5

TV et alimentation électrique


- 1 Raccordez la Box et votre téléviseur en utilisant le câble HDMI.
- 2 Branchez la Box à une prise 230V au moyen de son câble d'alimentation.
- 3 Sélectionnez la source HDMI du téléviseur.



ÉTAPE 6

Téléphone fixe

Si vous bénéficiez du service de téléphonie fixe, branchez votre téléphone fixe sur le port TEL1 du modem au moyen du câble RJ11 ou de l'adaptateur fourni.



Profitez pleinement de votre nouvelle connexion


Connexion Wifi

Le nom de réseau (SSID) et mot de passe initiaux figurent sur votre récapitulatif client. Vous pouvez les modifier à tout moment via le portail en ligne mynet+.

Jumelage télécommande – TV

Grâce au jumelage, vous pouvez allumer/éteindre votre téléviseur directement avec la télécommande de votre Box.

- Référez-vous à la procédure de jumelage détaillée dans le Guide utilisateur de la Box.



Gérez votre abonnement sur my.netplus.ch



Internet

- Gestion du wifi et du modem
- Activation du contrôle parentale web

TV

- Gestion des enregistrements et de l'ordre des chaînes TV
- Activation de bouquets de chaînes
- Consultation du guide des programmes et catalogue VoD

Téléphonie fixe

- Consultation de vos relevés mensuels
- Configuration de la fonction « Le Bouclier »

Téléphonie mobile

- Suivi de votre consommation mensuelle
- Achat d'options supplémentaires (roaming, packs de données)
- Blocage des appels vers les numéros à valeur ajoutée

Découvrez plus de films, de séries, de sport, où et quand vous voulez

Commandez directement sur la Box

Bouquets de chaînes

- Large palette à la carte

Daypass MySports

- Activation du bouquet MySports Pro pour 24 heures

Vidéos à la demande (VOD)

- Choix de plus de 10'000 films ou séries

net+ TV Mobile

- Téléchargez l'application sur Google Play (Android) ou App Store (iOS).
- Accédez directement au portail via votre navigateur web (netplus.tv).
- ReplayTV selon le pack BLI BLA BLO souscrit.
- Login au moyen de votre adresse Email @netplus.ch et mot-de-passe correspondant.
- Accès aux enregistrements.



Dépannage

Besoin d'aide ?

On s'occupe de tout !

Contactez-nous :

Par téléphone

026 919 79 99

Du lundi au vendredi, de 8:00 à 22:00

Par e-mail

info@netplusfr.ch

Boutique de Fribourg, Rue de Romont 8

Lundi: 9:00 - 18:30

Mardi: 9:00 - 18:30

Mercredi: 9:00 - 18:30

Jeudi: 9:00 - 18:30

Vendredi: 9:00 - 18:30

Samedi: 9:00 - 16:00

Boutique de Bulle, Grand-Rue 7

Lundi: Fermé / 13:30 - 18:30

Mardi: 9:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Mercredi: 9:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Jeudi: 9:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Vendredi: 9:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Samedi: 9:00 - 16:00



Accédez à des tutoriels Trucs et Astuces pour l'utilisation de la box TV Android en scannant le QR code.